Receptor para motores corredizos

El switch lateral debe estar colocado en la posición más cercana al pulsador AN1.

CABLEADO

Los conductores correspondientes a cada relé es la siguiente:

Verde: Común a los 3 relés

Amarillo (botón 1): Relé 1 (cercano al borde de la placa).

Blanco (botón 2): Relé 2 (central)

Rojo(botón 3): Relé 3 (cercano al transformador

Cables negros: 220V

Los relés funcionan de forma monoestable, es decir los energiza un pulso.

El botón 4 deja mantenido el relé del conductor rojo y con el botón 3 se desbloquea.

REGISTRO DE TRANSMISORES

Grabando un solo botón del transmisor se registran los 4 botones.

Quite la tapa de la central, presione el botón Aprender en la central “AN1” y el “LED2” parpadeará. Ahora presione el botón del transmisor que de desea grabar, el “LED2” se apagará. Ahora vuelva a presionar el mismo botón y el “LED2” parpadeará durante 3 segundos hasta quedar fijo y apagarse. El proceso de grabación ha concluido.

BORRADO DE LOS TRANSMISORES

Para borrar todos los transmisores existentes mantenga presionado el botón “AN1”, el “LED2 te encenderá, mantenga presionado hasta que el “LED2” se apague. Esto indica que todos los transmisores han sido borrados exitosamente

CONEXIONADO ENTRE CDZST Y RXST

El dipswitch de la placa CDZST debe estar en OFF.

Depende del botón que se desee utilizar, será el color del conductor, en los 3 casos el conductor verde está conectado a COM. Por ejemplo si elegimos el botón 1 debemos conectar el conductor verde a COM y el conductor amarillo a CLS (CLOSE).